

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

GENERADORES INDUSTRIALES
DE GASOLEO DE COMBUSTIÓN DIRECTA

DP50 DP90



GENERADORES INDUSTRIALES A GASOLEO/KEROSENO NO RECOMENDADO PARA EL USO DOMÉSTICO

Fabricados por:



Spitwater Australia Pty Ltd 953 Metry St North Albury , NSW , Australia

Importador:



AVISO: EL ERROR EN EL USO DE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DETALLADAS EN ESTE MANUAL EXIME AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE O DESPERFECTO TANTO DE PERSONAS COMO OBJETOS Y PUEDEN DAR LUGAR A LA ANULACION DE CUALQUIER GARANTÍA.



DATOS TECNICOS

MODELO		DP50	DP90
TIPO DE		GASOLEO	GASOLEO
COMBUSTIBLE			
POTENCIA	Kcal / Kw	55000 / 64	90000 / 105
CALORÍFICA APROX.			
TAMAÑO INYECTOR		1.25	2.00
PRESION	bar	12	12
COMBUSTIBLE			
CONSUMO	Kg / h	5.4	8.9
CAUDAL DE AIRE	M3 / h	1800	3300
POSICION INICIAL	mm	A: 36 B: 42	A: 60 B: 90
SUM.ELECTRICO	V / Hz / Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
MOTOR ELECTRICO	W/A	200 / 1.4	750 / 5.7
AJUSTE		FIJADO	FIJADO
TERMOSTATO FAN			
AJUSTE		FIJADO	FIJADO
TERMOSTATO LIMIT			
CAPACIDAD	L	41	145
DEPOSITO			
PESO	Kg	50	105
DIMENSIONES	mm	513 / 1290 / 735	745 / 1600 / 1080
ANCHO/LARGO/ALTO			

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y los datos técnicos sin necesidad de previo aviso.

INTRODUCCIÓN

La gama de generadores de aire caliente AERPLUS ha sido diseñada para proporcionar un suministro de calor eficiente, seguro y fiable siempre que se sigan las instrucciones de funcionamiento, limpieza y mantenimiento que se detallan en el presente manual. Este manual proporciona información actualizada, tanto para el usuario como personal técnico, para el empleo, limpieza y correcto mantenimiento de la máquina además de los correspondientes esquemas eléctricos, dibujos técnicos y lista de componentes. No obstante, ésta información puede modificarse a consecuencia de nuestra política de continuas mejoras. Todos los aparatos deben de utilizarse conforme a los fines para los cuales fueron diseñados y observando las instrucciones descritas en el manual. Nuestros generadores están sujetos a rigurosos controles de seguridad, pero es indispensable que cualquier persona que vaya a utilizarlos lea todas las instrucciones escritas en este manual y que sea plenamente consciente de los riesgos potenciales adyacentes a la utilización de la máquina.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES





Este manual contiene información importante para un manejo seguro del generador. Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de encender la máquina.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- 1.- Leer todas las instrucciones antes de empezar a utilizar el generador.
- 2.- Aprender a encender y a parar la máquina. Ejercitarse con los controles.
- 3.- Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento descritas y realizar la búsqueda de las causas probables de avería según la indicaciones de este manual.
- 4.- Bajo ninguna circunstancia cerrar o reducir las bocas de entrada y salida de la máquina.
- 5.- No utilizar este generador en sótanos, subterráneos o bajo tierra.
- 6.- Asegurarse que el espacio ambiental esté bien ventilado. Dejar una distancia mínima de 6'5 cm2, dividida proporcionalmente entre la distancia entre techo y suelo, por cada 293 W de calor desarrollado.
- 7.- No recomendable para uso doméstico.
- 8.- No utilizar este generador cerca de materiales combustibles. Situar una protección a una distancia de 900 mm. de la boca del generador para impedir la abrasión de dichos materiales.
- 9.- Leer cuidadosamente las instrucciones sobre alimentación eléctrica y alimentación de combustible.
- 10.- Utilizar únicamente como combustible gasoil o keroseno limpios y filtrados. Nunca suministrar combustible al generador mientras esté funcionando.
- 11.- No utilizar el aparato sin tapa.
- 12.- No utilizar en superficies inferiores a las indicadas en los datos técnicos.
- 13.- No tirar del cable eléctrico para desenchufar el aparato.
- 14.- No efectuar reparaciones temporales sobre los cables eléctricos o sobre el enchufe. Si estos elementos resultaron dañados deben ser sustituidos de forma inmediata por personal eléctrico autorizado.
- 15.- Para evitar accidentes, sacar siempre el enchufe de la toma de corriente antes de desarmar cualquier parte del generador, efectuar un mantenimiento o cuando el generador no vaya a ser utilizado.
- 16.- Seguir las normas nacionales y locales vigentes sobre la instalación de generadores industriales de aire caliente.

ALIMENTACION ELECTRICA

La gama de generadores monofásicos AERPLUS está diseñada para trabajar con corriente eléctrica de 230 V., monofásica de 50 Hz. y una intensidad mínima de 10 A..

ADVERTENCIA: ESTA MAQUINA DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE TIERRA.

Nota: En caso de que se deba sustituir el enchufe para cumplir con las normas vigentes en el lugar de la instalación, la operación la deberá realizar personal eléctrico cualificado poniendo especial atención en mantener la correcta conexión de fase y efectuando la conexión de tierra, tal como se indica en el correspondiente esquema eléctrico.



El generador debe utilizarse únicamente con los siguientes tipos de combustible:

- Queroseno del tipo C2
- Gasoleo

ADVERTENCIA: En ningún caso se deben utilizar otros tipos de combustible. No suministrar combustible al generador mientras que esté funcionando.

INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN

- 1.- Identificar el generador que han adquirido consultando la descripción del modelo que se encuentra sobre el número de matrícula y en el apartado de Vista Detallada incluido en este manual.
- 2.- Montar las ruedas sobre los ejes utilizando los soportes y la tapa con los que está equipado el generador. Montar los ejes y el soporte en el tanque de combustible utilizando los tornillos y tuercas correspondientes.
- 3.- Llenar el deposito de combustible con fuel filtrado y limpio.
- 4.- Conectar el enchufe a la toma de corriente y comprobar que el piloto de encendido está iluminado.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

- 1.- Este generador puede ser equipado con un termostato de ambiente. Simplemente, debe ponerse en contacto con su distribuidor para solicitarlo. En ese caso, gradúese el termostato a la temperatura que se desee.
- 2.-. Colocar el interruptor(37) en la posición (II). Esta operación inicia el proceso de funcionamiento del aparato.

PARO

- 1.- Colocar el interruptor(37) en la posición (0). El ventilador continuará en funcionamiento hasta que el ciclo de refrigeración del aparto haya concluido. NO DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA RED ELECTRICA HASTA QUE SE HAYA PARADO EL VENTILADOR YA QUE ESTO PODRIA CAUSARLE DAÑOS AL APARATO.
- 2.- Una vez el ventilador haya parado, quitar el enchufe de la toma de corriente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - VENTILACIÓN EN VERANO

- 1.- Asegúrese que el tanque de combustible esté como mínimo a un cuarto de su capacidad total para mantener la lubricación de la bomba de gasoil a fin de evitar daños al aparato.
- 2.- Colocar el termostato Fan(10) de ambiente a temperatura mínima.
- 3.- Colocar el interruptor(37) en la posición de ventilación "Fan" (I). Para detenerlo colocar el interruptor en la posición (0) y sacar el enchufe de la toma de corriente.

Nota: Si el generador no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo, asegúrese de que quede protegido de los elementos y que el agua no pueda entrar por la chimenea. En estos casos tambien es necesario engraser la bomba con aceite SAE30.




Después de utilizar el generador o antes, si está siendo utilizado en un ambiente sucio, se deben llevar a cabo las siguientes instrucciones de mantenimiento.

GENERAL

Desconectar el generador de la toma de corriente. Desenroscar los tornillos de la cubierta superior y quitarla. Comprobar las condiciones de trabajo de la cámara de combustión y limpiar cualquier tipo de suciedad existente, si ello fuera necesario.

QUEMADOR

Desconecte los plomos y compruébelo. Desconecte la canalización del gasoil y la fotocélula y extraiga el inyector. Examine y limpie la boquilla del quemador, la fotocélula, el inyector, los electrodos del depósito de carbón y sustituya cualquier parte defectuosa/fragmentada.. Vuelva a montar todas las partes siguiendo el orden inverso al seguido anteriormente para desmontar y asegurese de que la posición del electrodo es la indicada en el diagrama adjunto y que las conexiones de canalización de gasoil están herméticamente cerradas.



TRANSFORMADOR

El transformador produce un alto voltaje y descarga electrodos (observe el esquema de ajustes del guemador)

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE


Vaciar y limpiar el depósito de combustible (1) desenroscando el tapón situado en el fondo del depósito. Volver a tapar el depósito asegurándose de que éste quede bien cerrado. Limpiar los filtros de combustible (46-13) y, en caso necesario, sustituirlos. Comprobar que no existan fugas en el depósito de combustible.

BOMBA DE GASOIL





La bomba de gasoil tiene una complexión de válvulas cuyos controles para regular el cierre de la válvula hacen que cierre o abra la válvula más rápido, independientemente de la velocidad de rotación. El conjunto de engranajes acerca el gasoil del deposito por el conducto del filtro que lo lleva a la válvula que regula la presión del gasoil hacia el conducto de inyección. Todo el gasoil que no va hacia el conducto de inyección será depositado en una válvula trasera que retornara el gasoil a la línea, o si hay una instalación de cañerías será succionado por la puerta de aparato de engranajes.



COMBUSTIÓN

La satisfactoria presentación termal de la cámara de combustión solo se puede obtener con una buena combustión. Un sucio combustible que contiene agua siempre produce una defectuosa combustión y deposita hollín en el tubo del depósito. Si, dependiendo de la temperatura del local i de la largada de la chimenea, la combustión no es satisfactoria, regular un poco la combustión se haría ajustando la posición de la parte superior del quemador.

ELECTRICO

Comprobar que los tornillos que sujetan el motor y el motor y el ventilador estén bien apretados. Comprobar la continuidad del termostato de máxima, "Limit". Comprobar que el resto de conexiones eléctricas se encuentren en buen estado.

SEGURIDAD

Volver a montar el generador asegurándose que todas las tuercas y tornillos queden bien sujetos. Conectar el generador y volver a encenderlo siguiendo las instrucciones de instalación y funcionamiento. Utilice un manómetro para comprobar la presión de la bomba (véase el diagrama adjunto de la página anterior) y, si fuera necesario, ajuste la presión atendiendo al combustible utilizado y a la presión determinada en las especificaciones técnicas, dándole vueltas al tornillo de ajuste de presión. Compruebe el correcto funcionamiento del generador asegurándose de que todos los mecanismos de seguridad (fotocélula, termóstato del ventilador (FAN), termóstato LIMIT, etc.) están funcionando correctamente.

MANTENIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: DESENCHUFAR SIEMPRE EL GENERADOR DE LA RED ELECTRICA ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.





GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE AVERIAS

DEFECTOCAUSAAEl piloto de funcionamiento no se enciende1BEl motor del ventilador no arranca1-2-3-4-5CEl quemador no arranca1-2-3-4-5-6

D El quemador arranca pero se bloquea 7-8-9-10-11-12-13-14-15

El generador arranca pero hay demasiado humo/olor 10-16

SOLUCION DE PROBLEMAS

EL FABRICANTE ACONSEJA QUE TODAS LAS REPARACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO LAS EFECTUEN TECNICOS CUALIFICADOS

CAUSA SOLUCION

1	No llega corriente al generador	Comprobar que el enchufe esté bien conectado
		Comprobar que llegue corriente desde la red eléctrica
		Comprobar que todos los terminales
		eléctricos estén bien conectados.
2	El motor está bloqueado / averiado	Revisarlo y, en caso necesario, sustituirlo
3	El ventilador está bloqueado / averiado	Revisarlo y, en caso necesario, sustituirlo
4	El termostato del ventilador (FAN) está mal instalado/averiado	• Revisarlo y ajustarlo y, si fuera necesario, sustituirlo
5	El compresor está averiado / bloqueado	Revisarlo, calibrarlo y, en caso necesario, sustituirlo
5	El interruptor o sus conexiones están en mal estado	Revisarlo y, en caso necesario, sustituirlo
6	► La temperatura del termostato no es la requerida	Ajuste el termostato correctamente
	► La clavija del termostato no está conectada	Conecte la clavija a la red eléctrica
	La conexión del termostato está bloqueada / averiada	Revisarla y, en caso necesario, sustituirlo
7	El termostato de máxima es defectuoso	Comprobar la continuidad de la conexión del termostato
8	El flujo de combustible es bajo / inexistente	Comprobar que el tanque esté lleno y, si fuera necesario, llenarlo
		• Revisar el filtro de combustible. Limpiarlo y, si fuera necesario, sustituirlo
		• Revisar la línea de expulsión de aire para evitar bloqueos y/o perdidas
		• Comprobar los filtros de aire. Limpiarlos y, si fuera necesario, sustituirlos
		Revisar el compresor. Calibrarlo y, si fuera necesario, sustituirlo






9	La válvula solanoide no se abre	 Revisar la válvula y su conexión. Ajustarla y sustiutirla, si fuera necesareio Comprobar el termostato de máxima (LIMIT)
10	La boquilla del inyector está sucia / averiada	• Revisarla, limpiarla y, si fuera necesario, sustituirla
11	La fotocélula está sucia / averiada	Revisarla, limpiarla y, si fuera necesario, sustituirla
12	Las parrillas de entrada / salida o el interior del generador se encuentran sucios o parcialmente taponados	 Comprobarlo y, en caso necesario, limpiarlas Comprobar que el flujo de aire de entrada y salida esté libre de obstáculos
13	El termostato de máxima entra en funcionamiento bloqueando el generador	 Comprobar que las parrillas de entrada y salida se encuentren limpias Comprobar que no esté obstaculizado el flujo de aire en la entrada / salida del generador
14	No hay inyección de combustible	 Comprobar el transformador y, si fuera necesario, sustituirlo Revisar los cables de alta tensión y, si fuera necesario, sustituirlos Revisar los electrodos, calibrarlos y, si fuera necesario, sustituirlos
15	La caja de control está defectuosa	Revisarla y, si fuera necesario, sustituirla
16	La presión de la bomba no es la adecuada	•Revisarla, ajustarla y, si fuera necesario, sustituirla (Seguir las indicaciones efectuadas en las especificaciones técnicas e instrucciones de mantenimiento)

VISTA DETALLADA

A N	POSITIVO/NEGATIVO NEUTRO	M MS	PILOTO DE FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR PRINCIPAL	LT LL	TERMOSTATO LIMIT INTERRUPTOR DE FALTA DE LIQUIDO
Ε	TIERRA	TS	CLAVIJA DEL TERMOSTATO		
DS	VALVULA SOLENOIDE	ΙΤ	TRANSFORMADOR DE		
			ARRANQUE		
LO	RESET/ PILOT DE REINICIO	PC	FOTOCELULA	R	TRANSMISOR



DP50 DP90



C/ GASOMETRE, 90 - 92



N o	DESCRIPCION	DP50	DP90	N o	DESCRIPCION	DP50	DP90
1	DEPOSITO	530001	175001	4	RUEDA	33231	175030
2	CUBIERTA INFERIOR	530002	550010	4 2	SEGURO RUEDA	33230/C	33265/B
3	CUBIERTA SUPERIOR	540001	590001	4 3	CUBO	70200/I	70200/O
4	CAMARA DE COMBUSTION	540002	590002	4 4	ARANDELA	250125	550022
5	MOTOR	50008	550002	4 5	ASA CARRITO	250122/ A	550023
6	CONDENSADOR	530008	550027	4 6	FILTRO DE LÍNEA	48701	48701
7	VENTILADOR	450003	550001	4 7	TOMA DE DESAGÜE	100157	175002
8	PROTECTOR ENTRADA DE AIRE	33431	550028	4 8	ESCUDO DE CALOR	540003	590003
1	TERMOSTATO LIMIT	530009	530009	4 9	TRANSFORMADO R	100221	100221
1	SOPORTE	175006	175006	5 0	SOPORTE MOTOR	530007	550014
1 2	TAPA DEPOSITO	530005	550015	5 1	CAJA DE CONTROL 230VOLT	300133	300133
1	FILTRO	44680	44680	5 2	PULSADOR REARME	33205	33205
1 4	TAPON DEPOSITO	44720	44720	5 3	RELE	II	33253
1 5	VALVULA SOLANOIDE	550004	550004	5 4	TAPA CAJA PLASTICO	100124	100124
1 8	TUBO RETORNO	530011	550033	5 5	CABLE ALTA TENSION	530016	550034
1 9	MANGUERA/FILTR O DE LA BOMBA	530012	550029	5 6	PLACA DE APOYO	=	=
2	FILTRO DEPOSITO	530013	550030	5 7	EMPALME MANGUERA	47039	47039
2	CLAVIJA ELECTRICA	48417/E	48417/E	5 8	CODO	33047	33047
2 3	CABLE PRINCIPAL	33417/0 1	33417/0 1	5 9	LUBRICANTE	33089	33089
2	CABLE QUEMADOR	100226	100126	6 0	SOPORTE INYECTOR	530017	530017
2 9	RETORNO MANGUERA	530014	550031	6 1	INYECTOR	44571/F	44571/E
3 1	CAJA PLASTICO	100122/ A	100122/ A	6 2	BOQUILLA	100227	100228
3 2	EJE DE LA RUEDA	100163	100163	6 3	ELECTRODO	100225/ A	100225/ A
3	ACCESO CUBIERTA	=	=	6 4	PIPETA BOMBA/ QUEMADOR	530015	550032
3	TERMINAL	33121	33121	6	BOMBA GASOLEO	550003	550003


${\color{red} {\boldsymbol{A}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{E}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{R}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{P}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{L}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{U}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{S}}} \hspace{0.5cm} ext{@ climatización s.l.}}$

C/ GASOMETRE, 90 - 92



4	ELECTRICO			5			
3	DIFUSOR	530010	550010	6	VALVULA	44937	44937
5				6	SOLANOIDE		
3	JUNTA TAPON	44908	44908	6	CIERRE BOMBA	300022	300022
6	DEPOSITO			7			
3	INTERRUPTOR	33124	33124	6	FOTOCELULA	300006	300006
7				8			
3	ENCHUFE DE	33070	33070	6	EMPALME	47039/C	48039/C
8	TERMOSTATO			9	MANGUERA		
3	ENCHUFE TA	100126	100126	7	SOPORTE	100120	100120
9				3	FOTOCELULA		
4	LUZ	33125	33125	7	ARANDELA	33230/B	33265/C
0				5			






A ERPLUS ® CLIMATIZACIÓN S.L.

C/ GASOMETRE, 90 - 92





AERPLUS ® CLIMATIZACIÓN S.L.

C/ GASOMETRE, 90 - 92



CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

Turbogeneradores a gasoleo DC10,DC15,DC25,DC40,DC45,DP50,DP80,IC25,IP45,IP70,IP60

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los productos a los que se refiere está declaración están en conformidad con las siguientes directivas de la Unión Europea:

© CE98/37,78/23 CEE, 93/68 CEE, 89/336 CEE

Dr. Giancarlo Martinotti (Managing Director)

Glan Watt

Spitwater Australia Pty Ltd 953 Metry Street Albury NSW 2640

Australia





TARJETA DE GARANTÍA

CLIENTE:			
DIRECCIÓN:	TEL:	FAX:	
POBLACIÓN:		C.P	
PROVINCIA:	E.MAIL:		
MODELOSERIE			
FECHA DE VENTA o FACTURA			
N° FABRICACIÓN			
ADLICACIÓN			

 ${\color{red} {\boldsymbol{A}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{E}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{R}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{P}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{L}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{U}} \hspace{0.5cm} {\boldsymbol{S}}} \hspace{0.5cm} ext{@ climatización s.l.}}$

C/ GASOMETRE, 90 - 92

SELLO VENDEDOR